

Siffertangenter

Tryck för att skriva en siffra (Num Lock måste vara aktiverat)
Tryck för att använda prediktioner (Num Lock måste vara inaktiverat)

Num Lock

Tryck för att använda siffertangenter.

Radera

Tryck för att ta bort text vänster om markören.

Meny

Tryck en gång för att komma till Användarmeny.
Tryck Shift och Meny för att komma till Avancerad användarmeny.

Union

Kan programmeras som larmknapp.
Kan stötta vid svårigheter att hålla inne tvåknappar samtidigt.

Enter

Tryck för att få texten uppläst. Tryck för göra ett val eller spara inställningar i menyläge.
Tryck tillsammans med förbestämd bokstav för Snabbfraser Tryck för att svara i telefon.
Skicka och ta emot SMS (gäller endast Android-enheter)

Symboltangent

Håll in och tryck på önskad bokstav för att få accenter, till exempel. é, ë
Håll in Shift + Symboltangenten för att skriva **specialsymboler**.

Ljud

Tryck en gång för att stänga av eller sätta på ljud.
Håll in och tryck vänster- < eller högerpil > för att ändra ljudvolym.

Mellanslag

Tryck för **utrymme mellan** ord.

Power

Tryck en gång för att starta enheten.
Håll in i två sekunder för att aktivera Viloläge.
Håll in tio sekunder för **omstart** av enheten.
Tryck för att backa i menyläge.
Radera hela textrader.
Håll Power intryckt i 3 sekunder för att stänga av enheten.

Shift

Tryck en gång för att skriva en stor bokstav.
Tryck två gånger för att **skriva bara stora** bokstäver.
Håll in för att använda röda symboler.

