

Manual Ledfyren Landsort.

Ledfyren Landsort är en klimatsäker ledfyr, som är avsedd att monteras inom eller utomhus. Ledfyren kan arbeta på 2 olika sätt, antingen kontinuerlig eller radiostyrd.

Ledfyren Landsort drivs av 10 till 16 Volt DC eller 24 Volt AC och kan därför kopplas till en antal olika spänningskällor som t.ex. batterier, transformator eller solceller.

Alla inställningar av ledfyren görs via radiosignaler med det medföljande ställdonet.



Montering:

Demontera locket genom att avlägsna de fyra skruvarna i frontens respektive hörn. Montera ledfyren med genomföringen för kabel nedåt. Fäst lådan med skruv via skruvkanalerna i lådans botten. Var aktsam med att kablén inte kläms och och därmed skadas. Sätt tillbaka locket efter genomförd montering. Undvik skruvdragare då denna kan återställa skruvarna för hårt och därigenom skada lådan och orsaka otäthet.



Inkoppling: (se även anvisning inuti ledfyren)

Beroende på tillgänglig drivspänning ansluts denna till plinten (jackbar för enkel anslutning).

Likspänning 10 – 16 volt DC: (typ batteri, ackumulator, solceller m.m.)

Plint 1 (längst upp) 0 volt DC (minus)

Plint 2 +10 till +16 volt DC (plus)

Växelspänning 24 AC: Mellan plint 3 och plint 4 (närmast hörnet).

Grundsinställningar:

Vid leverans är Landsort förinställd enligt följande:

Ljudbild nr 1, Intervall 3 sekunder, Kanal 1, Antal signaler 3, Funktion kontinuerlig, Till – läge samt Volym 3.

Ställdon:

Alla inställningar av ledfyren Landsort görs via det radiostyrda ställdonet.

Inställningar:

Ljudbild:

Ljudbilden ändras genom att hålla inne knappen **ljusbild**, längst upp på vänstersidan. Landsort säger då "**ljusbild**" och spelar upp aktuellt ljudval. Håll kvar ljudbildsknappen intryckt och ändra ljudbild med hjälp av upp- eller nerknappen. Ljudbildsknappen hålls intryckt hela tiden vid ändring av ljudbild.

Nummer	Beskrivning	Nummer	Beskrivning
1	Sågtand 440 Hz grundinställning	16	Vatten plums
2	Sågtand 880 Hz	17	Vatten bubbel
3	Sågtand 1000 Hz	18	Gök
4	Sågtand 1250 Hz	19	Fågelkvitter
5	Sågtand 1500 Hz	20	Sothöror
6	Sågtand 2000 Hz	21	Kotrast
7	Polyfoniskt knäppljud	22	Näktergal
8	Naket kort knäppljud	23	Tupp
9	Ton A orgel	24	Ko
10	Ton C orgel	25	Busvissling
11	Ton G orgel	26	Kyrkklocka
12	Ton H orgel	27	Flöjt
13	Vågor på strand	28	Ångvissla hög
14	Vågor på strand	29	Ångvissla låg
15	Vågor vatten	30	Mistlur



Intervall:

Intervall mellan ljudbilderna ställs genom att hålla inne **intervallknappen** (nummer två uppifrån på vänstersidan). Landsort säger då "**Intervall sekunder 3**". Öka intervalltiden med 1 sekund genom att trycka på uppknappen, minska intervall tiden med 1 sekund genom att trycka på nerknappen. Intervall tiden är ställbar mellan 1 och 9 sekunder. Intervallknappen hålls intryckt hela tiden vid ändring av intervall. Grundinställning 3 sek.

Kanal:

Aktiv Kanal vid radio aktivering ändras genom att hålla inne **Kanalknappen** (nummer tre uppifrån på vänstersidan). Landsort säger då "**kanal en**". Ändra kanal genom att trycka på upp- eller nerknappen. Tillgängliga kanaler är 1, 2 och 3. Kanalknappen hålls intryckt hela tiden vid ändring. Grundinställning kanal 1.

Antal signaler:

Antal signaler vid radioaktivering ändras genom att knappen **Antal** (nummer fyra uppifrån på vänstersidan). Håll knappen Antal intryckt och Landsort säger då "**Antal tre**". Öka antalet signaler genom att trycka på uppknappen, minska antalet signaler genom att trycka på nerknappen. Signalantalet är ställbart mellan 1 och 9 signaler. Knappen **Antal** hålls intryckt hela tiden vid ändring. Grundinställningar är 3 signaler.

Funktion:

Landsort kan arbeta i tre olika driftlägen

Kontinuerlig: spelar inställd ljudbild med inställt intervall samt volym (lika som ledfyren Hållö). Detta är grundinställningen vid leverans.

Radiostyrd: aktiveras av sändaren **Tät** med rätt kanal, spelar inställd ljudbild med inställt intervall, volym samt inställt antal signaler (lika som ledfyren Söderarm).

Radio till från: Aktiveras av sändaren tät med rätt kanal, spelar inställd ljudbild med inställt intervall, volym samt inställt antal signaler. Går sedan kontinuerligt tills nästa aktivering av sändaren tät då Landsort stängs av.

Funktionen ändras genom att knappen **Funktion** (nummer fem uppifrån på vänstersidan) trycks in. Håll knappen Funktion intryckt och Landsort säger då "**Funktion kontinuerlig**". Ändra funktionen genom att trycka **upp- eller nerknappen** Funktionsknappen hålls intryckt hela tiden vid ändring.

Till eller Frånslag:

Landsort kan stängas av genom att knappen **Till** alternativt **Från** trycks in. Landsort svara med orden "**Till**" eller "**Från**". I avstängt läge kan Landsort endast startas med

hjälp av ställdonet och ett tryck på knappen Till alternativt Från. Landsort svarar ”Till” och startar då i tidigare inställt funktionssätt. Grundläge vid leverans är ”Till”.

Volym:

Volymen justeras uppåt med **uppknappen** och nedåt med **nerknappen**. Volymen går att ställa i 9 steg.

Landsort säger vilken volym som är inställd genom Volym 1, Volym 2 etc. till den högsta Volym 9. Knapparna hålls inne kontinuerligt tills önskad volym är inställd, Vid önskad volym släpps knapparna. Grundinställning vid leverans är volym 3.

Produkten har ett års garanti för material och fabrikationsfel.

Ledfyren är tillverkad av återvinningsbar ABS plast, som inte är allergiframkallande.

Vid kassation återlämnas ledfyren till inköpsstället för återvinning och miljöhänsyn.

Under garantitiden skall ledfyren återlämnas till inköpsstället, när garantitiden har utgått kan den skickas direkt till Iris Hjälpmedel AB.

Vi hoppas att du får mycket nytta av din ledfyr Landsort.

