

Bruksanvisning och skötselråd

Svensk Teknikkäpp med golfhandtag.



Fäll ut käppen

Lossa gummibandet som håller ihop käppens delar men håll fortfarande ihop delarna. Håll käppen så högt att den kan vecklas ut utan att röra marken. Håll kvar greppet i handtaget, men släpp de andra delarna. Kontrollera att alla skarvarna hakar i varandra innan användandet. Kontrollera alltid att doppskon sitter fastskruvad.

Fäll ihop käppen

Ta tag i den nedersta delen av käppen och dra ut den och vik ned in mot resten av käppen. Gör motsvarande med del för del. Dela handlovsremmen så att den sätts delad runt den hopvikta käppen och sno den några varv så att käppen hålls ihop.

Skötsel

Se till att käppen är ren. Rengöringen bör genomföras med käppen utfälld. Den ska regelbundet torkas av med lätt fuktad trasa och mildt rengöringsmedel (typ diskmedel). Om skarvarna kärvar så smörj dem med någon kräm (typ Nivea – ej olja). Om någon skarv har fastnat försök att dra isär rören – vrid dem inte. Använd inte käppen om gummibandet som håller ihop käppen är slitet.

Byte av doppskoadapter

Doppskoadaptern sitter fast i det genomgående gummibandet som håller ihop käppen med en krok. Gör så här för att byta adapter:

1. Dra ut doppskon så mycket att gummibandet kommer utanför käppen.
2. För in en penna eller motsvarande så att gummibandet inte åker in i käppen igen.



3. Kroka av den gamla adaptern och fäst den i det nya gummibandet.

4. Dra adaptern så att gummibandet spänns. Ta bort pennan. För den nya adapter på plats i kappen.

Byte av doppsko

Skruva av doppskon från adaptern. Välj en doppsko med europafäste och skriva tillbaka.

Byte av Handlovsrem/gummiband

Dra befintligt gummiband över handtagsknoppen. Sätt dit det nya gummibandet med den minsta öglan precis nedanför handtagsknoppen

