

Underhåll - Sterling Elite2 Plus

Rengöring

Scootern bör torkas en gång i månaden med en fuktig svamp, inte våt. Smuts och damm runt motorn bör blåsas eller borstas bort.

- Använd såpa eller ett miljöanpassat diskmedel, rengöringsmedel, bilshampo eller avfettningsmedel.
- Spola rent med varmt vatten. Spola ej på lager med högtryckstvätt, spola ej heller av klädsel på för litet avstånd med högtryckstvätt.
- Till sitstextilierna används ett mildt rengöringsmedel och ljummet vatten.
- Tvättbar skyddsklädsel finns som tillval
- Torka gärna av scootern efter användning, speciellt om den blivit blöt.

Observera: Sand och havsvatten (eller vägsalt på vintern) kan skada hjulens lager. Rengör scootern då den utsatts för detta.

Däcktryck

Om din scooter är utrustad med däck som innehåller luft, är det viktigt kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet, var 4:e vecka.

Trycket regleras efter användarens vikt. **DET ÄR VIKTIGT** att båda bakhjulen har samma tryck och att båda framhjulen har samma tryck. (om det är en 4-hjuling).

Däckslitage

När du kontrollerar däcken var särskilt observant på sprickor, skärskador och däckens mönsterdjup. Däcken ska bytas ut när mönstret inte längre är synligt över hela däckets yta.

Lagring

När du lagrar din scooter under en längre period (mer än en vecka), utför först en fulladdning av batterierna och koppla ur dem. Detta för att inte batterierna skall förlora sin kapacitet.

Scootern bör förvaras så torrt som möjligt. Den bör täckas med en presenning eller helst stå under tak, för att inte utsättas direkt för regn eller snö.

Bromsar

Kontrollera bromsarnas funktion ungefär var 4:e vecka.