

Bruksanvisning Time Timer MDD Plus

Artikelnummer: 405025, 405030



Sätt igång nedräkning

Vrid vredet motsols till önskad tidsmängd.



Nedräkning pågår

När tiden går försvinner den röda skivan mer och mer tills tiden är ute.



Justera volymen

- ↻ Höj volymen
- ↻ Sänk volymen



Byt batteri

Skruva upp batteriluckan på baksidan med en liten stjärnskruvmejsel. Sätt i batteriet som bilden visar. Var noga med att + och - hamnar åt rätt håll.

Skruva tillbaka batteriluckan igen.

