

## Monteringsanvisning bälte iChair

Enkel-/Ortoflexrygg(kardborrerygg):

Huvudstödetets hållare (4) monteras i mitten av stabiliseringsstången [5]

ErgoSeat/mySeat:

Huvudstödetets hållare (6) monteras bakifrån på den angivna positionen på ryggskålen [7]

### Huvudstödet

Huvudstödet [1] är vridningssäkert, kan ställas in på höjden och djupet samt tas av

#### Anvisning:

För att köra med huvudstöd så rekommenderar vi att två backspeglar monteras.

### Höjdjustering och avtagning av huvudstödet

När du har lossat klämskruven (2) så går det att ställa in huvudstödet på höjden eller ta av det

#### Observera:

- ! Vid höjdjustering får du max. dra ut stödet till markeringen[8]!
- Dra sedan åt klämskruven (2) igen

### Ställa in huvudstödet position

- För att ställa in huvudstödet ska du lossa skruvförbanden (3)
- Dra sedan åt skruvförbanden (3) igen

