

# Startguide

Denna svenska startguide är ett komplement till originalet som medföljer i paketet.



**Skriv**



**Spela in**



**Spela upp**



Livescribe™  
**echoll**

Artikelnummer: 50508



**Svensk  
Talteknologi**

# Det finns fem delar du bör känna till om din Smartpen


Smartpen och papper



Livescribe Desktop



Bluetooth



Dela




Smartpen program



Svensk  
Talteknologi

# Starta din Smartpen

Starta din Smartpen genom att klicka på startknappen.



## Tips


Om din Smartpen inte startar behöver du kanske ladda den först. För att ladda pennan startar du din dator och ansluter din Smartpen med USB-kabeln som medföljer. Det kan ta upp till 2,5 timmar att ladda den fullt.






Svensk  
Talteknologi

# Anslut med Bluetooth

Tryck försiktigt på anslutnings-ikonen.




eller



Bluetoothikonen blinkar snabbare när pennan är i synligt läge.

Starta Livescribe+-appen och följ instruktionerna för att slutföra anslutningen.



Anslutningen är klar när Bluetoothikonen slutar blinka.



Svensk  
Talteknologi

# Ställ in din Smartpen

Dessa inställningar gör du via kortet **Smartpen Controls** som finns med i pennans förpackning.

## Språkval

För att välja språk trycker du på **Menu**. Navigera till menyn **Settings** och sedan **Local**. För svenska användare rekommenderas engelska (English) som språkval.



## Display orientering

Här väljer du ifall du är vänster eller högerhänt. Tryck på det alternativ du vill ha.

## Tid och datum

Tid och datum ställs in automatiskt när du ansluter till Livescribe+-appen.



Svensk  
Talteknologi





Smartpen  
och papper

# Paper Replay del 1:

## Lär dig mer om Paper Replay

Med Paper Replay applikationen spelar din Smartpen in ljud och kopplar ihop det med det du skriver. Du kan senare trycka på det du skrivit och höra det du spelat in.



### Inspelning

Tryck på recordknappen för att spela in. Du kan även välja att trycka in startknappen på din Smartpen i fem sekunder för att starta inspelningen.



### Spara noteringar

När du kopplar din Smartpen till datorn via Bluetooth sparas dina noteringar automatiskt i Livescribe Desktop.



### Dela noteringar

Du kan dela din notering via Livescribe Desktop.



Svensk  
Talteknologi




## Paper Replay del 2: Spela in din första notering

1. Tänk på en favoriträtt och varför du tycker om den.
2. Gör dig redo för att skriva och prata.
3. **Tryck** på knappen "spela in"

Spela in —  — Stopp

4. **Skriv** namnet på din favoriträtt på en rad i ditt anteckningsblock.



5. Samtidigt som du skriver säger du namnet på rätten och förklarar varför du tycker om den.
6. **Tryck** på knappen "stopp".






## Paper Replay del 3:

### Spela upp inspelningar

Tryck med din Smartpen på det som du har skrivit för att starta uppspelningen.



## Paper Replay del 4:

### Ändra i uppspelningen

I anteckningsblockets nedre kant och på Smartpen controls-kortet finns knappar som du använder för att ändra i din uppspelning.



Pausa och stoppa i uppspelningen.




Hoppa genom uppspelningen med positionsmätaren.



Ändra volymen på uppspelningen.



Ändra hastigheten på uppspelningen.





# Livescribe Desktop

Ladda ner Livescribe Desktop från [www.livescribe.com/install](http://www.livescribe.com/install) och följ instruktionerna för installationen.

## Med Livescribe Desktop kan du:


Spara och spela upp noteringar på din dator

Söka efter nyckelord i dina handskrivna noteringar

Organisera och sköta dina noteringar

Exportera dina noteringar och ljudinspelningar

Ladda upp noteringar och ljudinspelningar till ditt Livescribe konto



Svensk  
Talteknologi

# Smartpen-program

Med Smartpen program kan du göra ännu fler saker med din Smartpen.

Ladda ner de senaste Smartpen-programmen från Livescribe application store:

<http://www.livescribe.com/store>

Här finns bland annat spel och ordlistor på olika språk som du kan använda tillsammans med din Smartpen.



## Skapa Livescribe konto och registrera din Smartpen

Anslut din Echo Smartpen till din dator med den medföljande USB-kabeln. Följ instruktionerna som visas för att fullfölja registreringen.

Med en registrerad Smartpen och ett Livescribe konto kan du:

Dela dina Paper Replay noteringar som pencasts på [www.livescribe.com/community](http://www.livescribe.com/community)

Skapa ett personligt MyLivescribe konto med 500MB fritt diskutrymme

Dela dina noteringar och ljudinspelningar online (privat eller offentligt)

Ladda ner och installera de senaste Smartpen-programmen från Livescribe application store på: [www.livescribe.com/store](http://www.livescribe.com/store)

Behöver du mer information?

Besök [www.livescribe.com/support](http://www.livescribe.com/support) för att läsa användarmanualer, titta på instruktionsvideor eller bläddra i knowledge base (kunskapsbanken). Gratulerar! Du är färdig att börja använda din Smartpen.



Svensk  
Talteknologi

# Tillbehör

Dessa tillbehör finns att beställa till din nya Smartpen:

## Anteckningsmaterial för Smartpen



## Externa hörlurar

De inbyggda mikrofonerna i hörlurarna är perfekta för inspelningar på långt avstånd och uppspelningar i stora salar, konferensrum eller annan bullrig miljö.


## Echo pennfodral, portfolio och väska

## Extra bläck

Beställ genom: [www.svensktalteknologi.se](http://www.svensktalteknologi.se)

Svensk TalTeknologi AB  
Pirgatan 13  
374 35 Karlshamn  
+46 (0) 454 30 08 08  
[www.svensktalteknologi.se](http://www.svensktalteknologi.se)

tretac Interface AB  
Pirgatan 13  
374 35 Karlshamn  
+46 (0) 454 30 08 08  
[www.tretac.com](http://www.tretac.com)



Svensk  
Talteknologi

