

Brailiant BI med SuperNova & Dolphin Screen Reader



Punkt

Rad Upp: Upp

Rad ner: C1

Rad ner: Ner

Rad ner: C3

Gå till fokus: C6

Radens början: Upp + Vänster

Line End: Höger + Ner

Till början: C23

Till slutet: C56

Cell Vänster: C13

Cell Höger: C46

Fysiskt/logiskt läge: 2 + 5 + Mellanslag

Fysiskt/logiskt läge: C26

Litterär punkt på/av: 1 + 2 + 4 + 5 + Mellanslag

Litterär punkt på/av: C1245

Växla attributvisning: C16

Beskriv tecken på/av: C1346

Följning på/av: Vänster + Höger

Åtta punkter / sex punkter: C235

Utökad visning på/av: C12346

Framåt: Höger

Bakåt: Vänster

Händelse för routingknapp: C126

Simulera tangenttryckning

Upp: 1 + Mellanslag

Ned: 4 + Mellanslag

Vänster: 3 + Mellanslag

Höger: 6 + Mellanslag

Home: 2 + 3 + Mellanslag

End: 5 + 6 + Mellanslag

Ctrl Home: 1 + 2 + 3 + Mellanslag

Ctrl End: 4 + 5 + 6 + Mellanslag

Enter: 8

Mellanslag: Mellanslag

Page Up: 1 + 2 + Mellanslag

Page Down: 4 + 5 + Mellanslag

Tabb: 4 + 6 + Mellanslag

Shift Tabb: 1 + 3 + Mellanslag

Ctrl Tabb: 1 + 3 + 4 + 5 + Mellanslag

Ctrl Shift Tabb: 1 + 2 + 3 + 4 + Mellanslag

Escape: 1 + 5 + Mellanslag

Backspace: 7

Delete: 1 + 4 + 5 + Mellanslag

Windows: 3 + 4 + Mellanslag

Alt: 1 + 3 + 4 + Mellanslag

Läsmarkör

Läsmarkör av: C4

Läsmarkör på: C4

Läsmarkör, interagera: C24

Läsmarkör, interagera: 8

Tal

Tal på/av: C136

Löpande läsning, starta: C123456

Löpande läsning, stoppa: C123456

Rad (Multitangent): C14

Ord (Multitangent): C25

Tecken (Multitangent): C36

Mening, nästa: 1 + 3 + 5 + Mellanslag

Mening, föregående: 2 + 4 + 6 + Mellanslag

Ord, nästa: C5

Ord, föregående: C2

Var är jag: C2345

Status (Multitangent): C34

Allmänt

Talnivå, växla: C1236

Punktnivå, växla: C12

Lista rubriker: C236

Lista ikoner i systemfältet: C2356

Öppna kontrollpanelen: C135 & C245

Tangenthjälp på/av: C125

Hjälp: C356