



Hantera många funktioner Control 10, 18 & Prog - Fjärrkontroller

Control 10, 18 och Prog har ett stort antal programmerbara knappar som gör det möjligt för dig att styra många olika funktioner i ditt hem.

Fjärrkontrollerna är enkla och intuitiva och passar dig som är äldre eller har någon form av kognitiv- eller motorisk funktionsnedsättning eller av andra orsaker inte kan använda en vanlig fjärrkontroll. Med våra fjärrkontroller får du en helhetslösning, du kan styra allt med samma fjärrkontroll och ser tydligt vilken funktion du styr.

Att själv kunna styra funktioner i din omgivning ger dig ökad självständighet, frihet och glädje att klara av att bo själv.



ABILIA

STYR ALLA FUNKTIONER MED SAMMA FJÄRRKONTROLL

Med Control fjärrkontroller kan du styra alla olika funktioner i ditt hem med samma fjärrkontroll. Du behöver inte lära dig och hålla reda på flera olika fjärrkontroller. Utomhus använder du fjärrkontrollen för att öppna entrédörrar och garagedörrar med mera. Inomhus kan du till exempel använda kontrollen för hissar, lägenhetsdörr, porttelefon, belysning, telefon, radio, TV, stereo och larm.

Fjärrkontrollerna är programmerbara och kan lära in IR-koder från i stort sett alla fjärrkontroller på marknaden oavsett tillverkare eller modell.



ENKLA ATT ANVÄNDA

Control fjärrkontroller har stora knappar som kräver liten tryckkraft och gör det lätt för dig att trycka på rätt knapp. De ger återkoppling via ljud- och ljussignal vid tryck.

Du väljer själv ut de funktioner i ditt hem som du ska styra och märker upp knapparna med de symboler, bilder eller text du vill ha för att komma ihåg och förstå de olika funktionerna.

Din egen märkning får du genom att ta fram överlägg som du antingen skapar med verktyget Overlay Design Web eller med Word-mallar, som finns på Abilias hemsida. Båda alternativen innehåller färdiga symboler. Du lägger ditt överlägg över knapparna på din fjärrkontroll.

STYR AUTOMATISKT EN SERIE AV HÄNDELSER

Du kan skapa sekvenser så att en knapp kan ersätta en hel serie knapptryckningar och automatiskt utföra en serie av händelser. På så sätt blir det lättare att t.ex. komma direkt till ditt favoritprogram eller någon filmkanal. En annan tillämpning kan vara att när du svarar i porttelefonen stängs ljudet samtidigt av på TVn.

Fjärrkontrollerna har möjlighet att sända ut en unikt kodad kanal för t.ex. en säkerhets- eller lägenhetsdörr. Det ger dig ökad säkerhet.

VÄLJ MELLAN TRE OLIKA MODELLER

Control 10 - Färre och större knappar ger ökad tydlighet

Kontrollern har 10 knappar med möjlighet att utföra 36 olika funktioner.



Control 18 – Fler knappar ger fler funktionsmöjligheter

Kontrollern har 18 knappar med möjlighet att utföra 81 olika funktioner.



Control Prog – Styr med egna manöverkontakter

Kontrollern har 18 knappar med möjlighet att utföra 241 olika funktioner.



Förutom ovanstående funktioner har Control Prog inbyggd scanning för dig som har svårt att trycka direkt på knapparna. Du får möjlighet att använda egna manöverkontakter för att styra alla funktioner.

LEVERERAS MED

Ett utbytbar överlägg med siffror, raster, batterier LR03, halsrem och manual.

TEKNISK INFORMATION

Storlek	134 x 70 x 28 mm
Vikt	180 g
Tryckkraft	160 g
Tryckkraft Control Prog	100 g

PRODUKT

Control 10	425710
Control 18	425718
Control Prog	425700

TILLBEHÖR

Control 10 - Ark Märkning knappar	425715
Control 18/Prog - Ark Märkning knappar	425776
Hållare	810510

ART NR

425715
425776
810510

