

Rekonditionering FOCUS 40 Blue V5

Till rengöring av bildskärmen rekommenderar vi en mjuk luddfri trasa och ljummet vatten. Använd inga starka medel.

För grövre rengöring av övriga ytor, fungerar Isopropanol (Isopropylalkohol – IPA, IpaClean). Alternativt Vit destillerad Ättika 10% blandning i vatten.

Delar som kan behöva bytas vid rekond:

Art. Nummer	Benämning
1-5340-01	Väska till FOCUS 40 V5
1-5340-02	Batteri till FOCUS 40 V5
2-9114-1	USBC kabel 1m
2-9114-2	USBC kabel 2m
2-9115-1	USB 3.1 kabel C-C 1m
2-9115-2	USB 3.1 kabel C-C 2m