

## Rengöring

1. Tvätta luftslangen i varmt vatten och mildt rengöringsmedel.  
Tvätta inte i disk- eller tvättmaskin.
2. Skölj luftslangen grundligt och låt den torka skyddad från direkt solljus och/eller värme.
3. Torka av apparatens utsida med en torr trasa.

Om du har en AirSense 10-apparat med HumidAir, rengör befuktaren enligt steg 1 och 2.  
Se användarguiden för masken för detaljerade anvisningar om hur du rengör masken.

## Kontrollera och byt ut delarna regelbundet

Det är viktigt för din komfort och hälsa att du kontrollerar och byter ut delar och tillbehör regelbundet. Att byta ut delar och tillbehör regelbundet hjälper till att säkerställa att du får optimal behandling och fortsatt komfort.

Se bruksanvisningen för AirSense 10 för detaljerade anvisningar om hur du kontrollerar din apparat. Kontakta din vårdgivare för mer information.

Serienummer	Apparatnummer
Masktyp och –storlek	Inställningsdatum
Obs!	



Knappen Hem för att när som helst gå tillbaka till skärmen Hem

Start/stopp-knapp för att starta behandlingen

Ratt för att navigera och byta alternativ

Luftutsläpp för anslutning av luftslangen

Läs hela bruksanvisningen för AirSense™ 10 före användning.

## Montering




Ställ apparaten på ett stabilt, horisontellt underlag.



Anslut nätkontakten till baksidan av apparaten. Anslut den ena änden av strömsladden till nätadaptorn och den andra änden till eluttaget.



Anslut luftslangen ordentligt till luftutsläppet på apparatens baksida.



Anslut luftslangens fria ände ordentligt till den monterade masken. Tryck på Start/ Stopp-knappen för att starta behandlingen.

## AirSense 10 med HumidAir

Om du har en AirSense 10-apparat med HumidAir™ ska du fylla på befuktaren på följande sätt:



Öppna befuktaren och fyll den med vatten upp till markeringen för maximal vattennivå.



Stäng befuktaren och sätt in den på apparatens sida.

Uppvärmd befuktning ger lindring av torrhet och tilltäppning och är avsedd att göra behandlingen mer bekväm. Om du inte har en AirSense 10-apparat med HumidAir kan du överväga att köpa HumidAir och ClimateLineAir™ uppvärmd luftslang.

## Anpassa dig till behandlingen


Om du är förstagångsanvändare kan det ta lite tid innan du vänjer dig vid behandlingen. Det är inte ovanligt, utan det brukar ta mellan en eller två veckor för de flesta patienter att vänja sig vid lufttrycket.

Lindra symptom genom att ändra komfortinställningarna


Om du har svårt att vänja dig vid behandlingen kan du använda AirSense 10 komfortfunktioner för att hjälpa dig på din väg mot bättre sömn.

- **Problem att somna** – Om du har problem att somna med högt tryck, slå på Autoramp eller öka Ramptid.
- **En känsla av uppblåsthet** – Om du känner dig något uppblåst pga. att du har svalt luft, slå på Autoramp eller öka Ramptid.
- **En känsla av att inte få tillräckligt med luft** – Om du tycker att det känns som att du inte får tillräckligt med luft, stäng av Ramptid.

Gör så här för att ändra Ramptid:



1. Tryck på ratten för att komma till Mina alternativ.



2. Vrid på ratten tills Ramptid är markerat och tryck sedan för att välja detta.



3. Vrid på ratten för att justera till den inställning du föredrar.



4. Tryck på ratten för att spara ändringen.

Om du har en AirSense 10-apparat med HumidAir har du flera komfortfunktioner som kan hjälpa dig att göra behandlingen mer behaglig.

- **Torr eller rinnande näsa** – Om din näsa känns torr eller börjar rinna, justera fuktighetsnivån genom att höja den.
- **Vattendroppar (kondens)** – Om vattendroppar bildas på näsan, masken eller luftslangarna, justera fuktighetsnivån genom att sänka den.